





Monteringsanvisning för L Banner



Gör så här:

1. Ta fram vepan ur väskan.
2. Sätt i skenorna i de sydda kanalerna i vepan.
3. Montera ihop ovan och underlisterna och sätt
4. Skruva fast vepan med skenorna i underlisten och sedan i överlisten
5. Montera en fot ca 10 cm från kanten av fotlisten på varje sida,
samt de två andra fötterna på mittsektionen så långt ifrån varandra som möjligt.
6. Skruva fast stängerna på fötterna och koppla ovandelen i den övre listen
7. Spänn vepan genom att skruva på den övre delen av stången,
tänk på att alla stänger skall spännas lika mycket.